


Link do produktu: <https://www.marax.pl/pakiet-rozbudowujacy-ec2012p-830-do-kolejnego-zbiornika-varioleantz-euroleantz-i-ekomfort-szer-720mm-750mm-i-780mm-bateria-max-6-zb-kod35877-p-3708.html>

Pakiet rozbudowujący EC2012P 830 do kolejnego zbiornika VARIOLENTZ, EUROLENTZ i E.KOMFORT szer. 720mm, 750mm i 780mm; bateria max. 6 zb, KOD:35877



| | |
|------------------|---|
| Cena brutto | 1 499,00 zł |
| Cena netto | 1 218,70 zł |
| Dostępność | PRODUKT NIEDOSTĘPNY - jest zamiennik na sklepie MARAX.PL |
| Czas wysyłki | Termin wysyłki 3 do 14 dni |
| Numer katalogowy | 35877 |
| Kod producenta | 35877 |
| Kod EAN | 3660913353265 |
| Producent | GRAF |

Opis produktu


Pakiet rozbudowujący EC2012P 830 do kolejnego zbiornika VARIOLENTZ, EUROLENTZ i EUROLENTZ KOMFORT szer. 720mm, 750mm i 780mm; bateria max. 6 zbiorników, KOD:35877

2. PAKIET ROZBUDOWUJĄCY (EC2012P)

Pakiet rozbudowujący (EC2012P) zawiera akcesoria do kolejnego zbiornika w przypadku wykorzystywania ustawienia rzędowego.

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

2.1. AKCESORIA SĄ DOSTARCZANE W JEDNYM KARTONIE I SPRZEDAWANE ODDZIELNIE



▲ Widok z góry na pakiet rozbudowujący

ZASTOSOWANIE PAKIETU ROZBUDOWUJĄCEGO EC2012P 830 - RODZAJE PAKIETÓW

Pakiet **EC2012P 830** to zestaw rozbudowujący dla **każdego kolejnego zbiornika VARIOLENTZ** (jednopłaszczyzny szeroki), **EUROLENTZ** (jednopłaszczyzny wąski) i **EUROLENTZ KOMFORT** (dwupłaszczyzny wąski) o szer. **720mm, 750mm i 780mm**

UWAGA:


Baterię zbiorników można rozbudować **max. do 6** zbiorników!

| ARTYKUŁ | Opis | Zastosowanie | Kod |
|----------------|---|--|-------|
| EB 2012 PL | Zestaw podstawowy dla 1 zbiornika pojedynczego o pojemności od 500 do 2.500 l | Pojedynczy zbiornik | 35875 |
| EC 2012 PL 750 | Zestaw dodatkowy dla każdego kolejnego zbiornika o szerokości 660mm i 690mm | Bateria maks. 5 zbiorników | 35876 |
| EC 2012 PL 830 | Zestaw dodatkowy dla każdego kolejnego zbiornika o szerokości 720mm, 750mm i 780mm | Bateria maks. 5 zbiorników | 35877 |
| EC 2012 PL 930 | Zestaw dodatkowy dla każdego kolejnego zbiornika o szerokości 880mm | Bateria maks. 5 zbiorników | 35878 |
| EC 2012 PL 600 | Zestaw dodatkowy dla ostatniego zbiornika ustawionego równolegle, o szerokości TELH 660mm, TELK 690mm i TVL 780mm | Bateria maks. 6 zbiorników ustawionych w blok, w L, w L poprzeczne i w trójkąt | 35880 |
| EC 2012 PL 600 | Zestaw dodatkowy dla ostatniego zbiornika ustawionego prostopadle, o szerokości TELH 660mm i TVL 780mm | Bateria maks. 6 zbiorników ustawionych w L poprzeczne | 35880 |
| EC 2012 D 870 | Zestaw dodatkowy dla ostatniego zbiornika ustawionego równolegle, o szerokości TEL 720mm, TELK 750mm | Bateria maks. 6 zbiorników ustawionych w blok, w L, w L poprzeczne, w trójkąt | 35879 |
| EC 2012 D 870 | Zestaw dodatkowy dla ostatniego zbiornika ustawionego prostopadle, o szerokości TELH 690mm, TEL 720mm, TELK 750mm | Bateria maks. 6 zbiorników ustawionych w L poprzeczne | 35879 |

Do połączenia zbiorników **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** i **EUROLENTZ KOMFORT** w baterie należy zakupić odpowiedni zestaw połączeniowy **EC 2012 PL** - popatrz na zakładkę **Do pobrania: [Zbiorniki oleju Euroleantz jedno i dwupłaszczyznowe oraz pakiety połączeniowe](#)**

SCHEMAT BATERII ZBIORNIKÓW OLEJU VARIOLENTZ, EUROLENTZ, EUROLENTZ KOMFORT KOMFORT wraz z pakietem EC2012P

1. Wskaźnik poziomu oleju
2. Uszczelka płaska
3. Gwint
4. Nakrętka
5. Kapturek ochronny
6. Teleskopowa rurka napelniająca
7. Nakrętka
8. Adapter przyłączeniowy 2" (R2)
9. Dźwignienka zaworowa
10. Kabel łączący
11. Śruby M8x30
12. Obejmy mocujące
13. Nakrętka z tworzywa sztucznego
14. Rurka rozbudowująca = rurka do napelniania i odpowietrzania
15. Przewód do pobierania
16. Wskaźnik wartości granicznych
17. Jednostka podstawowa
18. Kolanko odpowietrzające Ø40mm
19. Nakrętka M8
20. Kolanko odpowietrzające Ø70mm
21. Gniazdo kablowe
22. Zatyczka odpowietrzająca
23. Wskaźnik ostrzegający o przecieku
24. Miejsce na uchwyt



Zbiorniki olejowe **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** (jednopłaszczkowe) i **EUROLENTZ KOMFORT** (dwupłaszczkowe) można łączyć w baterie. W zakładce obok przykłady łączenia w magazyn oleju aż **do 12000l**.

WYKAZ POZYCJI PAKIETU ROZBUDOWUJĄCEGO EC 2012 P

tutaj możesz zakupić pakiet rozbudowujący do zbiorników olejowych **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ**, **EUROLENTZ KOMFORT**

- 14 Jednostka rozbudowująca
- 2 Teleskopowa rurka piankowa
- 15 Rurka rozbudowująca = rurka napelniająca i odpowietrzająca
- 16 Rurka pobierająca Ø10mm
- 9 4 Obejmy mocujące
- 10 Plastikowa torebka zawierająca 2 śruby M8x30 i 2 nakrętki M8

21 Plastikowa torebka zawierająca:

- 6 1 tubkę smaru
- 13 2 plastikowe nakrętki
- 17 2 uszczelki do przewodu pobierającego
- 25 4 zaciski kablowe



- 22 Kabel łączący
- 23 Kolanko zwrotne
- 25 Kolanko do przewodu pobierającego



Tylko w pakiecie
EC2012P



Szer. zbiornika 880mm



Występuje tylko
w pakiecie
rozbudowującym
z przekierowaniem



- zbiorniki dwupłaszczowe **EUROLENTZ KOMFORT** kupisz tutaj:

https://www.marax.pl/zbiorniki-olejowe-dwuplaszczowe-c-1_328_330.html

Masz pytania? - zadzwoń, tel: +48 609 564 760 lub napisz e-mail: biuro@marax.pl

SPOSOBY ŁĄCZENIA ZBIORNIKÓW W BATERIE DO 12000L

SPOSOBY ŁĄCZENIA ZBIORNIKÓW VARIOLENTZ, EUROLENTZ i EUROLENTZ KOMFORT W BATERIE DO 12000L

Zbiorniki olejowe jednopłaszczowe **VARIOLENTZ** i **EUROLENTZ** oraz dwupłaszczowe **EUROLENTZ KOMFORT** można łączyć w baterie. Poniżej rodzaje ułożenia baterii zbiorników olejowych **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** i **EUROLENTZ KOMFORT**.

1. Bezpieczne zbiorniki **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** i **EUROLENTZ KOMFORT** ustawione w rzędzie



2. Bezpieczne zbiorniki **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** i **EUROLENTZ KOMFORT** ustawione ze zmianą kierunku przykład a:



przykład b:



3. Bezpieczne zbiorniki **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** i **EUROLENTZ KOMFORT** ustawione poprzecznie



SCHEMAT POŁĄCZENIA BATERII ZBIORNIKÓW OLEJU VARIOLENTZ, VARIOLENTZ EUROLENTZ KOMFORT wraz z pakietem rozbudowującym EC2012P

1. Wskaźnik poziomu oleju
2. Uszczelka płaska
3. Gwint
4. Nakrętka
5. Kapturek ochronny
6. Teleskopowa rurka napełniająca
7. Nakrętka
8. Adapter przyłączeniowy 2" (R2)
9. Dźwignienka zaworowa
10. Kabel łączący
11. Śruby M8x30
12. Obejmy mocujące
13. Nakrętka z tworzywa sztucznego
14. Rurka rozbudowująca = rurka do napełniania i odpowietrzania
15. Przewód do pobierania
16. Wskaźnik wartości granicznych
17. Jednostka podstawowa
18. Kolanko odpowietrzające Ø40mm
19. Nakrętka M8
20. Kolanko odpowietrzające Ø70mm
21. Gniazdo kablowe
22. Zatyczka odpowietrzająca
23. Wskaźnik ostrzegający o przecieku
24. Miejsce na uchwyt

